


# OPTIMA BAD

## Monteringsveiledning **Quick Rett Nisjedør**




### **VIKTIG INFORMASJON OM REKLAMASJON PÅ DUSJLØSNINGER**

Glass må i forbindelse med utpakking aldri plasseres direkte på hardt underlag som fliser eller betong, da dette kan forårsake skader. Kontroller deretter at alle deler, inkludert glass, profiler, beslag, tetningslister og øvrige overflater, er hele og uten synlige feil før du påbegynner monteringen.


Dersom du oppdager skade eller feil, må monteringen ikke påbegynnes. Ta tydelige bilder av skaden og send dokumentasjonen til din forhandler uten ugrunnet opphold. Dersom feilen ikke påvirker produktets funksjon, og delen enkelt kan byttes eller utbedres i etterkant, kan montering gjennomføres etter avtale med forhandler. Montering utover dette premisset gjøres på eget ansvar.

Reklamasjoner som dokumenteres etter at produktet/komponenten er montert, vil ikke bli godkjent. Skader som oppstår under montering, håndtering eller ved bruk av feil verktøy omfattes ikke av reklamasjonsretten.



Delnr		Antall	Delnr		Antall
E		1 Stk	L		2 Stk
F		4 Stk	M		2 Stk
G		4 Stk	N		3 Stk
H		3 Stk	O		4 Stk
I		1 Stk	P		1+1 Stk
J		3 Stk	Q		3 Stk
K		1 Stk	U		1L+1R Stk

Delnr		Antall	Delnr		Antall	Delnr		Antall
F		4 Stk	H		3 Stk	N		3 Stk
G		4 Stk	J		3 Stk	O		4 Stk
						Q		3 Stk



Skruen med delenummer Q er selvborrende og kan brukes istedenfor bor og vanlig skruer for raskere montering. Vær obs på å kun bruke drillen til å lage hull, for så å stramme skruen til med et vanlig skrujern.

## Deleliste

